



PANEL DE CONTROL DEL RELÉ

PARA BOMBAS INTELLIFLO3® VSF e INTELLIPRO3® VSF

Este manual proporciona instrucciones para instalar y conectar su panel de control de relé para IntelliFlo3. Siga las instrucciones a continuación para garantizar la instalación y el cableado del relé adecuados.

La instalación del tablero de control de relé permite el control remoto de la bomba IntelliFlo3 a través de conexiones de entrada digital.

El panel de control de relé se envía como un conjunto completo. Asegúrese de que el terminal de bajo voltaje (1) y el tornillo de retención (2) estén en su lugar antes de instalar el panel de control.



1620 HAWKINS AVE., SANFORD, NC 27330 • (919) 566-8000
10951 WEST LOS ANGELES AVE., MOORPARK, CA 93021 • (805) 553-5000

Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair. Las marcas comerciales y logos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos titulares.